



山オヤジの手作り きこりのろうそく

フィンランド語で「ヤトカンキュンテラ」Jätäkänkynttilä 木こりのカンテラ
英語では Lumberjack's Candle, 文字通り「樵の蠟燭」といいます。

北欧のきこりが、炊事、動物除け、暖をとったりするのに使ったダイナミックな丸太のろうそくです。
簡単な構造ですが、空気の流れを計算しよく燃えます。しかも、自然消火し設地面は燃え残って安全です。
切れ込みから噴出するように炎がでるさまは幻想的です。

深山より切り出した天然間伐材ですので、太さ、長さによらつきがあります。



着火剤つき丸太

高さ 約：30cm 直径：10～cm

¥950-(送料別)<税別>

手作りにより寸法によらつきがあります。

4935395811015



着火剤つき丸太

高さ：約 50cm

直径：約 10～cm

¥1200-(送料別)<税別>

4935395811022



地面近くまで燃えてしまうと、自然に消火するので安全です。

燃焼時間：

約 30分～1 時間程度

燃焼条件により、変化します。

キャンプファイヤーやたき火をするときは、火災ややけどに十分注意しましょう。

- 1 枯れ草等燃えやすいものがある場所では、火を扱わないでください。
- 2 強風時や乾燥時にはたき火をしないでください。
- 3 焚き火をする場合、周囲に可燃物が無いか確認し、広い場所でやりましょう。
- 4 水を入れたバケツを用意しておきましょう。
- 5 火の始末は最後まできちんとし消火を確認しましょう。
- 6 子供やペットに気をつけましょう。
- 7 できれば難燃性の衣類を着用しましょう。
- 8 禁止されている場所でのたき火はやめましょう。

焚き火は、周囲の環境に気をつけて、自己責任でお楽しみ下さい。